

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«ОБРАБОТКИ АНМС»  
АТДС.00131-01

Инструкция по установке

## **АННОТАЦИЯ**

Документ содержит инструкцию по установке программного обеспечения «Обработки АНМС» АТДС.00131-01 (далее – программа).

В разделе «Общие сведения о программе» указаны описание и назначение программы, а также требования к системному программисту, аппаратно-техническим средствам.

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре программы, ее составных частях, о связях между ними и о связях с другими программами.

В разделе «Установка программы» приведено описание действий по установке программы для дальнейшего ее применения по назначению.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие сведения о программе.....	4
1.1. Назначение программы.....	4
1.2. Требования к системному программисту.....	4
1.3. Минимальный состав аппаратно-технических средств.....	4
2. Структура программы.....	4
2.1. Сведения о структуре программы.....	4
2.2. Сведения о связях с другими программами.....	4
3. Установка программы.....	4
3.1. Подготовка к установке.....	4
3.2. Запуск/закрытие программы.....	5
Перечень принятых сокращений.....	7

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

### 1.1. Назначение программы

ПО «Обработки АНМС» АТДС.00131-01 предназначено для контроля характеристик выдерживания высоты воздушными судами на основе информации источников радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (далее – АЗН-В) и многопозиционных систем наблюдения (далее – МПСН) в режимах A/C/S и АЗН-В 1090 ES.

### 1.2. Требования к системному программисту

Системный программист должен иметь уверенные навыки сетевого администрирования, навыки развертывания и управления операционными системами семейства Unix/Linux.

В перечень задач, выполняемых системным программистом, входят:

- поддержание работоспособности технических средств (компьютеров, серверов и локальной сети);
- установка и поддержание работоспособности системных программных средств – операционной системы, рабочей среды;
- установка программы.

### 1.3. Минимальный состав аппаратно-технических средств

Аппаратное средство, обеспечивающее функционирование ПО – Сервер обработки АНМС АТДС.468939.007.

Аппаратное средство, обеспечивающее установку ПО – Терминал местный АТДС.467849.006, на котором установлен web-обозреватель с поддержкой javascript и HTML5, или Терминал дистанционный АНМС АТДС.467849.010 с тем же условием.

## 2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

### 2.1. Сведения о структуре программы

Программа представляет собой один программный компонент – *ahms-debian8\_<номер версии программы>\_amd64.deb*.

### 2.2. Сведения о связях с другими программами

Программа осуществляет обмен данными с источниками информации АЗН-В или МПСН по протоколу UDP/IP. В качестве источника информации АЗН-В или МПСН может выступать ПО «Обработки и управления СК» АТДС.00039-01.

## 3. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

### 3.1. Подготовка к установке

Для установки программы выполнить следующие действия на Терминале местном:

1. С электронного носителя **АТДС.00131-01 96** сохранить следующий файл:

*ahms-debian8\_<номер версии программы>\_amd64.deb*

2. Открыть Linux-консоль из каталога, куда в п.1 был сохранен файл, ввести команду копирования файла на Сервер обработки АНМС:

```
scp ./<название_установочного_файла> root@<ip-адрес Сервера обработки АНМС>:/home/user/
```

например:

```
scp ./ahms-debian8_4.0.1_amd64.deb root@10.6.150.88:/home/user/
```

3. В Linux-консоль ввести команду установки соединения с Сервером обработки НМУ:

```
ssh root@<ip-адрес Сервера обработки АНМС>
```

например:

```
ssh root@10.6.150.88
```

4. Ввести пароль *1* на запрос авторизации и нажать клавишу **Enter**.

5. Перейти в домашний каталог пользователя, введя в Linux-консоль команду:

```
cd /home/user
```

6. В Linux-консоль ввести команду установки программы:

```
dpkg -i <директория_с_файлом>/<название_установочного_файла>
```

например:

```
dpkg -i distrib/ahms-debian8_4.0.1_amd64.deb
```

5. Дождаться завершения установки, контролируя вывод программы в Linux-консоль. Признаком завершения является появление в консоли приглашения командной строки.

## 3.2. Запуск/закрытие программы

### 3.2.1 Запуск программы на сервере

Программа запускается автоматически под управлением сервера web-приложений Apache TomCat. Для запуска TomCat необходимо в консоли сервера ввести команду:

```
systemctl start tomcat-int@ahms.service .
```

Для просмотра статуса ввести команду:

```
systemctl status tomcat-int@ahms.service
```

Для перезапуска сервера ввести команду:

```
systemctl restart tomcat-int@ahms.service
```

### 3.2.2 Запуск пользовательского интерфейса программы

Для запуска пользовательского интерфейса программы выполнить следующие действия на терминале:

1. Открыть web-обозреватель.
2. Ввести в адресной строке web-обозревателя адрес сервера обработки АНМС и путь к приложению, например: `http://s2.hmu.npp-crts.ru/ahms/`.
3. Убедиться, что загрузилась страница авторизации программы.
4. На странице авторизации в полях *Имя* и *Пароль* ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию – *u1* и *p1* соответственно).
5. Установить флаг *Запомнить учетные данные* для сохранения имени пользователя и пароля для входа, если это необходимо.
6. Нажать кнопку *вход*.
7. Убедиться, что загрузилась страница программы.

### 3.2.3 Закрытие программы на сервере

Закрытие программы осуществляется автоматически при завершении работы сервера web-приложений Apache TomCat. Для завершения работы сервера ввести в консоли команду:

```
systemctl stop tomcat-int@ahms.service
```

### 3.2.4 Закрытие пользовательского интерфейса

Перед закрытием пользовательского интерфейса программы выполнить выход из учетной записи, для этого на панели элементов учетной записи выбрать элемент **Выйти** *<имя пользователя>*.

Закрытие интерфейса выполнить закрытием страницы программы в web-обозревателе.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

АЗН-В – автоматическое зависимое наблюдение-вещание.

МПСН – многопозиционная система наблюдения.

ОС – операционная система.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

СК – сервер-концентратор.